

16 NL-NL Nederlands

16.1 Inhoud

- Infraroodcamera
- Tas
- USB-kabel
- Polsdraagband
- Gedrukte documentatie

16.2 Lees de handleiding vóór gebruik

Zorg ervoor dat u, voordat u het apparaat gaat gebruiken, alle instructies, waarschuwingen, opmerkingen en aandachtspunten hebt doorgelezen en begrepen, en dat u deze opvolgt en in acht neemt.

Ga naar de volgende website om de handleiding te lezen of te downloaden:

<http://support.flir.com/resources/cx>



16.3 Ter informatie voor de gebruiker

- Registreer uw product binnen 60 dagen voor een verlengde garantie: <https://support.flir.com/camreg>.
- Flir Systems verstrekt software voor beeldbewerking, videoverwerking, warmtebeeldanalyse en rapportage als freeware en onder licentie. Download deze op <https://www.flir.com/support>.
- Voor trainings- en certificeringscursussen, gaat u naar <https://www.flir.com/support-center/training>.
- Neem contact op met ons centrum voor technische ondersteuning indien u problemen ondervindt of vragen heeft over uw product: <https://support.flir.com>.

16.4 Verklaring van overeenstemming

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://support.flir.com/resources/cx>.

16.5 Afdanken van elektronisch afval

Dit product mag niet worden afgevoerd als ongesorteerd afval, maar moet gescheiden worden ingeleverd bij inzamellocaties voor recycling.



16.6 Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING Toepasbaarheid: Digitale apparaten vallend onder 2.1091/2.1093/KDB 447498/RSS-102.

Informatie over blootstelling aan radiofrequentiestraling: Indien gedragen op het lichaam: dit apparaat gebruik is getest op aanraking en voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling. Het apparaat moet echter op zodanige wijze worden gebruikt, dat de kans op menselijk contact bij normaal gebruik minimaal is.

VOORZICHTIG Gebruik de camera niet bij temperaturen hoger dan +50 °C, tenzij in de gebruikersdocumentatie of technische gegevens iets anders wordt aangegeven. Hoge temperaturen kunnen de camera beschadigen.

VOORZICHTIG Het temperatuurbereik waarbinnen u de batterij kunt opladen is $\pm 0^{\circ}\text{C}$ tot $+35^{\circ}\text{C}$, behalve voor de Koreaanse markt waar het toegelaten bereik $+10^{\circ}\text{C}$ tot $+35^{\circ}\text{C}$ is. Als u de batterij oplaadt bij temperaturen buiten dit bereik, kan de batterij heet worden of openbreken. Ook kunnen hierdoor de prestaties van de batterij verminderen of kan de levensduur worden verkort.

Opm. Flir Systems AB verklaart dat de radioapparatuur van type Flir Cx serie voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

Opm. Radio werkt in standaard 802.11 b/g/n in frequentiebereik 2400-2480 MHz en 5150-5260 MHz met maximaal uitgangsvermogen 15 dBm.

16.7 Onderdelen van de camera

Zie 1 *Illustrations*, pagina 1.

16.7.1 Vooraanzicht

1. Cameralamp.
2. Infraroodlens.
3. Visuelecameralens.
4. Bevestigingspunt voor draagriem.

16.7.2 Achteraanzicht

5. USB-C-connector.
6. Camerascherm.
7. Aan/uit-knop.
8. Knop voor opslaan.
9. Bevestiging voor statief.

16.7.3 Schermelementen

1. Resultatentabel.
2. Statuspictogrammen.
3. Knop voor livebeeld.
4. Galerijknop.
5. Knop Opties.
6. Menuknop.
7. Spotmeter.
8. Temperatuurschaal.

16.8 Snelstartgids

1. Druk op de Aan/Uit-knop om de camera in te schakelen.
2. Volg de instructies op het camerascherm om de taal, eenheden, datum- en tijdsindeling, enz. in te stellen.
3. Om beelden te kunnen uploaden voor online opslag, dient u uw camera te verbinden met een Flir Ignite account. Gebruik een computer of ander apparaat met internettoegang en volg de instructies op het camerascherm.
4. Om het automatisch uploaden van beelden in te schakelen, selecteert u *Instellingen > Opties voor opslaan en geheugen > Automatisch uploaden = Aan*.
5. Druk op de knop Opslaan om een beeld op te slaan.
6. Als automatisch uploaden is ingeschakeld, worden nieuwe beelden automatisch naar uw Flir Ignite account geüpload wanneer de camera is verbonden met internet. U kunt beelden ook handmatig uploaden of beelden van de camera verplaatsen met behulp van de USB-kabel.
7. Om toegang te krijgen tot uw Flir Ignite account, gaat u naar <https://ignite.flir.com>.